



- FV panel
- Umístění invertorů (střídačů)
- Umístění rozvaděčů RFVE
- Umístění tlačítka TOTAL STOP pro FV elektrárnu