

Kabelová listina

RH1+RH2

Vývod	Kabel	Délka (m)
RMS3	CYKY 4x35	52
RMS1.1	CYKY 4x16	64
RMS2.1	CYKY4x10	34
01 ventilátor	CYKY3x1,5	20
02 osvětlení	CYKY3x1,5	36
03 světlík	CYKY3x1,5	18
SL1	CYKY3x1,5	19
04 osvětlení	CYKY3x1,5	52
Z01 zásuvky 230V	CYKY3x2,5	42
Z02 zásuvky 230V	CYKY3x2,5	46
OV ohřev vody	CYKY3x2,5	42
čidlo vlhkost	JYTY 4x1	10
čidlo teploty	JYTY 4x1	10
ohřev vpusí	CYKY3x2,5	32
pohon dveří	CHKE-V 3x1,5	50
pohon dveří	CHKE-V 3x1,5	50

R-kuchyně

Vývod	Kabel	Délka (m)
SL2	CYKY3x1,5	16
pohon dveří	CHKE-V 3x1,5	9
pohon dveří	CHKE-V 3x1,5	46
EPS	CHKE-V 3x1,5	10

RMS1.1

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	14
osvětlení 02	CYKY3x1,5	18
osvětlení 03	CYKY3x1,5	24
osvětlení 04	CYKY3x1,5	32
zásuvka Z01	CYKY 5x4	8
zásuvka Z02	CYKY 5x4	10
zásuvka Z03	CYKY 5x4	4
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	24
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z06	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z07	CYKY 3x2,5	28
zásuvka Z08	CYKY 3x2,5	30
zásuvka Z09	CYKY 3x2,5	30

osoušeč rukou OS1	CYKY 3x2,5	8
osoušeč rukou OS2	CYKY 3x2,5	8
světlík	CYKY3x1,5	10
čidlo vlhkost	JYTY 4x1	6
čidlo teploty	JYTY 4x1	6
ohřev vpusí	CYKY3x2,5	24

RMS2.1

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	10
osvětlení 02	CYKY3x1,5	14
zásuvka Z01	CYKY 5x4	12
zásuvka Z02	CYKY 5x4	10
zásuvka Z03	CYKY 5x4	14
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	16
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	10
zásuvka Z06	CYKY 3x2,5	10
zásuvka Z07	CYKY 3x2,5	14

RMS3

Vývod	Kabel	Délka (m)
RMS3.1	CYKY 4x10	22
RMS3.2	CYKY 4x10	6
RMS3.3	CYKY 4x10	5
RMS3.4	CYKY 4x10	22
RMS3.5	CYKY 4x10	26
RMS3.6	CYKY 4x10	22
R výtah	CYKY 5x6	12
VZT	CYKY 5x2,5	31
světlík 1	CYKY 3x1,5	21
světlík 2	CYKY 3x1,5	24
světlík 3	CYKY 3x1,5	16
školní hodiny	CYKY 3x1,5	28
signalizace wc imobilní	CYKY 3x1,5	25
osvětlení 01	CYKY3x1,5	10
osvětlení 02	CYKY3x1,5	32
osvětlení 03	CYKY3x1,5	30
osvětlení 04	CYKY3x1,5	29
osvětlení 05	CYKY3x1,5	26
osvětlení 06	CYKY3x1,5	22
osvětlení 07	CYKY3x1,5	27
SL2	CYKY 3x2,5	26
VZT 2	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z01	CYKY 3x2,5	28
zásuvka Z02	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z03	CYKY 3x2,5	35

zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	27
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	35
zásuvka Z06	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z07	CYKY 3x2,5	28
zásuvka Z08	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z09	CYKY 3x2,5	31
zásuvka Z10	CYKY 3x2,5	34
zásuvka Z11	CYKY 3x2,5	21
zásuvka Z12	CYKY 3x2,5	22
zásuvka Z13	CYKY 3x2,5	27
zásuvka Z14	CYKY 3x2,5	27
zásuvka Z15	CYKY 3x2,5	30
čidlo vlhkost	JYTY 4x1	6
čidlo teploty	JYTY 4x1	6
ohřev vpusí	CYKY3x2,5	38

RMS3.1

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	15
osvětlení 02	CYKY3x1,5	20
osvětlení 03	CYKY3x1,5	31
osvětlení 04	CYKY3x1,5	31
zásuvka Z01	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z02	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z03	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	24
žaluzie	CYKY 3x2,5	14

RMS3.2

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	25
osvětlení 02	CYKY3x1,5	26
osvětlení 03	CYKY3x1,5	32
osvětlení 04	CYKY3x1,5	32
obv. 12V ZS1	CYKY 3x2,5	15
obv. 12V ZS2,ZS3	CYKY 3x2,5	30
obv. 12V ZS4,ZS5	CYKY 3x2,5	36
obv. 12V ZS6,ZS7	CYKY 3x2,5	40
obv. 12V ZS8,ZS9	CYKY 3x2,5	44
obv. 12V ZS10,ZS11	CYKY 3x2,5	48
zásuvka Z01	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z02	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z03	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	24

žaluzie	CYKY 3x2,5	14
ohřev vody	CYKY 3x2,5	14
obv. 230V ZS1	CYKY 3x2,5	15
obv. 230V ZS2,ZS3	CYKY 3x2,5	30
obv. 230V ZS4,ZS5	CYKY 3x2,5	36
obv. 230V ZS6,ZS7	CYKY 3x2,5	40
obv. 230V ZS8,ZS9	CYKY 3x2,5	44
obv. 230V ZS10,ZS11	CYKY 3x2,5	48

RMS3.3

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	15
osvětlení 02	CYKY3x1,5	20
osvětlení 03	CYKY3x1,5	31
osvětlení 04	CYKY3x1,5	31
osvětlení 05	CYKY3x1,5	32
zásuvka Z01	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z02	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z03	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	24
žaluzie	CYKY 3x2,5	14
zásuvka Z06	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z07	CYKY 3x2,5	24

RMS3.4

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	15
osvětlení 02	CYKY3x1,5	20
osvětlení 03	CYKY3x1,5	31
osvětlení 04	CYKY3x1,5	31
osvětlení 05	CYKY3x1,5	32
osvětlení 05	CYKY3x1,5	32
zásuvka Z01	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z02	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z03	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	24
žaluzie	CYKY 3x2,5	14
zásuvka Z06	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z07	CYKY 3x2,5	24

RMS3.5

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	15
osvětlení 02	CYKY3x1,5	20
osvětlení 03	CYKY3x1,5	31
osvětlení 04	CYKY3x1,5	31
zásuvka Z01	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z02	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z03	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	24
žaluzie	CYKY 3x2,5	14

RMS3.6

Vývod	Kabel	Délka (m)
osvětlení 01	CYKY3x1,5	15
osvětlení 02	CYKY3x1,5	20
osvětlení 03	CYKY3x1,5	31
osvětlení 04	CYKY3x1,5	31
zásuvka Z01	CYKY 3x2,5	32
zásuvka Z02	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z03	CYKY 3x2,5	15
zásuvka Z04	CYKY 3x2,5	26
zásuvka Z05	CYKY 3x2,5	24
žaluzie	CYKY 3x2,5	14